



Bedienungsanleitung

KABELLOSE FLACKER-KERZEN

ART.-NR. 507.266



Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für diese LED-Kerzen entschieden haben. Noch nie war es so einfach, den Tannenbaum stimmungsvoll zu schmücken! Diese elektrischen Kerzen können Sie dort platzieren, wo Sie möchten – ohne Kabelknäuel in der Hand oder am Baum. Die Kerzen werden mit den beigelegten Klammern am Baum befestigt. Sie werden bequem per Fernbedienung betrieben und verbreiten ein angenehm warmes Licht, das dem echten Kerzenschein nachempfunden ist. Die LED-Leuchten haben eine lange Lebensdauer und werden Ihnen auch beim nächsten Weihnachtsfest noch Freude bereiten.

Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie vor dem ersten Gebrauch des Artikels die Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie gut auf. Bei Weitergabe des Artikels ist diese Anleitung mit auszuhändigen. Hersteller und Importeur übernehmen keine Haftung, wenn die Angaben in dieser Anleitung nicht beachtet werden.

Verletzungsgefahren

• **ACHTUNG:** Es besteht Erstickungsgefahr! Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern und Tieren fern.

• **ACHTUNG:** Batterien können beim Verschlucken lebensgefährlich sein! Bewahren Sie deshalb Batterien und Artikel für Kinder unerreichbar auf. Wurde eine Batterie verschluckt, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden.

• **ACHTUNG:** Sollte eine Batterie ausgelaufen sein, vermeiden Sie den Kontakt von Haut, Augen und Schleimhäuten mit der Batteriesäure. Bei Kontakt mit der Batteriesäure spülen Sie die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen umgehend einen Arzt auf.

Der richtige Umgang mit dem Artikel

- Setzen Sie den Artikel keinen extremen Temperaturen, starken Temperaturschwankungen, direkter Sonneneinstrahlung oder Feuchtigkeit aus.
- Lassen Sie den Artikel nicht fallen und setzen Sie ihn keinen starken Stößen aus.
- Stellen Sie sicher, dass der Artikel nicht nass werden oder ins Wasser fallen kann.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Artikels keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel. Stauben Sie den Artikel mit einem weichen, trockenen Tuch ab. Stärkere Verschmutzungen können mit einem leicht feuchten Tuch abge-

wischt werden.

- Bewahren Sie den Artikel in der Originalverpackung ausser Reichweite von Kindern und Tieren an einem trockenen, sauberen, vor direkter Sonneneinstrahlung geschützten Ort auf.
- Sollte der Artikel defekt sein, versuchen Sie nicht, den Artikel eigenständig zu reparieren. Kontaktieren Sie in Schadensfällen den Kundenservice.
- Verwenden Sie zum Ein- und Ausschalten der Kerzen ausschliesslich die originale Fernbedienung.

Der richtige Umgang mit den Batterien

- Prüfen Sie vor dem Einlegen der Batterie, ob die Kontakte in den Kerzen bzw. in der Fernbedienung und an den Batterien sauber sind, und reinigen Sie diese gegebenenfalls.
- Verwenden Sie nur den in den technischen Daten angegebenen Batterie-Typen.
- Ersetzen Sie immer alle Batterien. Benutzen Sie keine verschiedenen Batterie-Typen, -Marken oder Batterien mit unterschiedlicher Kapazität. Achten Sie beim Batterieaustausch auf die Polarität (+/-).
- Nehmen Sie die Batterien aus den Kerzen und der Fernbedienung heraus, wenn diese verbraucht sind oder Sie den Artikel länger nicht benutzen. So vermeiden Sie Schäden, die durch Auslaufen der Batterie entstehen können.
- Nehmen Sie eine ausgelaufene Batterie sofort aus dem Artikel. Reinigen Sie die Kontakte, bevor Sie eine neue Batterie einlegen.
- Die Batterien dürfen nicht geladen oder mit anderen Mitteln reaktiviert, nicht auseinander genommen, ins Feuer geworfen, in Flüssigkeiten getaucht oder kurzgeschlossen werden.

Bestimmungsgemässer Gebrauch

- Dieser Artikel ist ein Dekorationsartikel. Er ist für die Bestückung von Nadelbaumzweigen bestimmt. Er ist kein Spielzeug! Halten Sie den Artikel daher von Kindern und Tieren fern!
- Nur zur Verwendung in geschlossenen Innenräumen geeignet!
- Der Artikel ist nur für den Privatgebrauch, nicht für eine gewerbliche Nutzung konzipiert.
- Nutzen Sie den Artikel nur wie in der Anleitung beschrieben. Jede weitere Verwendung gilt als bestimmungswidrig.

Lieferumfang – Art.-Nr. 507.266

Flackerkerzen 6-teilig:

- 6x Kerzen mit Halteclips

- Je Kerze 1x 1,5 V Batterien, Typ AA
- 1x Fernbedienung
- 2x 1,5 V Batterien, Typ AAA
- 1x Gebrauchsanweisung

Inbetriebnahme

1. Packen Sie alle Teile aus und überprüfen den Inhalt des Lieferumfangs auf Vollständigkeit und mögliche Transportschäden. Sollten Sie einen Transportschaden feststellen, verwenden Sie den Artikel nicht (!), sondern wenden Sie sich umgehend an den Kundenservice. Heben Sie die Verpackung auf, um den Artikel bei Nichtgebrauch darin aufzubewahren.
2. Legen Sie die mitgelieferten Batterien in die elektrischen Kerzen ein (siehe Kapitel „Batterien einsetzen/wechseln“, Abschnitt „Kerzen“).
3. Legen Sie die übrigen zwei Batterien in die Fernbedienung ein (siehe Kapitel „Batterien einsetzen/wechseln“, Abschnitt „Fernbedienung“).
4. Klemmen Sie die Clips nach Wunsch an die Zweige Ihres Weihnachtsbaumes.

Bitte beachten Sie

Die Kerzen müssen senkrecht stehen, damit die künstlichen Flammen frei beweglich sind. Richten Sie die Kerzen mit Hilfe der Kugelgelenke an den Clips senkrecht aus. Vergewissern Sie sich, dass sich die künstlichen Flammen jeweils in der Mitte einer Kerze in der Vertiefung des Drahtes befinden und nicht festkleben.

Batterien einsetzen/wechseln

Kerzen:

1. Schrauben Sie die Kerzen gegen den Uhrzeigersinn von den Clips ab.
2. Nehmen Sie gegebenenfalls die alten Batterien heraus und setzen Sie jeweils eine neue 1,5 V-Batterie, Typ AA mit dem Pluspol voran in die Kerzen ein.
3. Schrauben Sie die Kerzen im Uhrzeigersinn wieder auf die Clips.

Fernbedienung:

1. Das Batteriefach befindet sich auf der Rückseite der Fernbedienung.
2. Drücken Sie mit dem Daumen leicht auf das obere Ende des Batteriefachdeckels und schieben Sie den Deckel nach hinten (in Pfeilrichtung).
3. Nehmen Sie den Deckel vom Batteriefach ab.
4. Entnehmen Sie ggf. die alten Batterien und setzen Sie zwei neue 1,5 V-Batterien, Typ AAA in die Fernbedienung ein. Beachten Sie dabei die

richtige Polarität (+/-). 5. Setzen Sie den Deckel wieder auf das Batteriefach und schieben Sie ihn zu.

Verwendung der Fernbedienung

1. Drücken Sie auf ON, um die Kerzen einzuschalten.
2. Drücken Sie auf FL, um das Licht der Kerzen flackern zu lassen.
3. Drücken Sie auf OFF, um die Kerzen auszuschalten.

Bitte beachten Sie

Sollten Sie an einem späteren Zeitpunkt weitere Kerzen oder Kerzensets dazukaufen, können alle Kerzen mit nur einer Fernbedienung angesteuert werden.

Problembehebung

Sollten (einzelne) Kerzen nicht auf die Fernbedienung reagieren, überprüfen Sie bitte Folgendes:

- Sind die Kerzen und die Clips richtig miteinander verschraubt?

Die Kerzen dürfen nicht zu fest auf die Clips geschraubt werden. Drehen Sie die Kerzen ca. eine Vierteldrehung gegen den Uhrzeigersinn und versuchen Sie erneut, die Kerzen einzuschalten.

- Befinden sich die Kerzen in Reichweite der Fernbedienung?/Gibt es zwischen den Kerzen und der Fernbedienung „Sichtkontakt“?

Für einen einwandfreien Betrieb ist es wichtig, dass zwischen allen Kerzen und der Fernbedienung „Sichtkontakt“ besteht. Arrangieren Sie die Kerzen daher gegebenenfalls am Baum um und/oder wählen Sie einen anderen Standort, von dem aus Sie die Kerzen mit der Fernbedienung ansteuern können. Beachten Sie dabei die Reichweite der Fernbedienung – diese beträgt ca. 5 m.

Drücken Sie danach erneut die Taste ON, FL oder OFF, je nachdem ob Sie die Kerzen ein-, um- oder ausschalten wollen.

- Sind die Batterien in die Kerzen und in die Fernbedienung eingelegt?
- Sind die Batterien zu schwach oder falsch eingelegt?

Entsorgung

Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu. Entsorgen Sie den Artikel umweltgerecht.

Der Artikel gehört nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie ihn bei einem Recyclinghof für elektrische und elektronische Altgeräte. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Gemeindeverwaltung.

Die Batterien sind vor der Entsorgung des Artikels zu entnehmen und getrennt vom Artikel zu entsorgen. Im Sinne des Umweltschutzes dürfen Batterien und Akkus nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an entsprechenden Sammelstellen abgegeben werden. Beachten Sie ausserdem die geltenden gesetzlichen Regelungen zur Batterieentsorgung.

Gewährleistung

Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind alle Mängel, die durch unsachgemässe Behandlung, Beschädigung oder Reparaturversuche entstehen. Dies gilt auch für den normalen Verschleiss.

Technische Daten

Spannungsversorgung

Kerzen: 1x 1,5 V Batterie, Typ AA

Fernbedienung

2x 1,5 V Batterie, Typ AAA

LEDs

Klasse: I (nach EN 62471:2008)

Leistung: 0,06 W

Farbe: warmweiss

Farbtemperatur: 1900-2100K

Helligkeit: 6 Lumen

Laufzeit der Leuchtdauer: 200 Stunden

EG Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir, dass dieses Produkt den Anforderungen der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU entspricht.

Stand März 2020