

# Bedienungsanleitung

Art.-Nr.: 509.725 + 509.738

Stand März 2020

Änderung der technischen Daten vorbehalten.

**JL**  
**JACQUES LEMANS**

## ZEIT EINSTELLEN:

1. Ziehen Sie die Krone in die Position 2.
2. Drehen Sie die Krone, um die Zeit einzustellen.
3. Wenn die Krone in die Ausgangsposition zurückgedrückt wird, beginnt der Sekundenzeiger zu laufen.

## DATUM EINSTELLEN:

1. Ziehen Sie die Krone in die 1. Position.
2. Drehen Sie die Krone gegen den Uhrzeigersinn, um das Datum einzustellen.  
\* Vermeiden Sie eine Datumseinstellung zwischen 21:00 und 04:00 Uhr, da es dadurch vorkommen kann, dass das Datum am nächsten Tag nicht weiterschaltet.
3. Drücken Sie die Krone in die Ausgangsposition zurück, nachdem Sie die Datumseinstellungen vorgenommen haben.



1. Abb. 509.725



1. Abb. 509.738



Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin. Die Werkstoffe sind gemäss ihrer Kennzeichnung wieder verwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle.



Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Batterien nach dem Gebrauch zurückzugeben, z. B. bei den öffentlichen Sammelstellen oder dort, wo derartige Batterien verkauft werden. Schadstoffhaltige Batterien sind mit dem Zeichen „durchgestrichene Mülltonne“ und einem der chemischen Symbole Cd (= Batterie enthält Cadmium), Hg (= Batterie enthält Quecksilber) oder Pb (= Batterie enthält Blei) versehen.

