

Bedienungsanleitung

Messer- und Scherenschleifer

Art.-Nr.: 509.901

Stand März 2020

Cuttello

Bitte beachten Sie:

- Entfernen Sie jeglichen Schmutz, Öl- oder Lebensmittelreste von Messern oder Scheren, bevor Sie diese in die Schärferschlitzte einführen.
- Legen Sie die zu schärfende Klinge mit dem breiten Klinsen-Ende nahe des Griffs in die Schlitzte ein und ziehen Sie sie anschliessend in Ihre Richtung.



ACHTUNG!

Nehmen Sie KEINE Vor- oder Rückwärtsbewegungen mit den Klinsen vor – ziehen Sie die Klinsen immer nur in eine Richtung!

- Üben Sie beim Schärfen ausreichend Druck nach unten aus, um einen gleichmässigen und konsistenten Kontakt der Klinge mit den Schleifscheiben bei jeder Bewegung zu gewährleisten.
- Nachdem Sie die gewünschte Klinge geschärft haben, reinigen Sie diese sorgfältig.

Handhabung:

Stellen Sie den Schärfen auf eine ebene Fläche und halten Sie diesen während des Schärfvorganges am hierfür vorgesehenen Griff fest.



Griff

Messer schärfen:

Ziehen Sie zunächst die Klinge des zu schärfenden Messers 2 bis 3 Mal durch den Grobschärfer, welcher sich in der Mitte des Schärfers befindet.



Grossschärfer

Polieren von Unebenheiten:

Polieren und bessern Sie eventuelle, auch durch den Schärfvorgang entstandene, Unebenheiten mithilfe des Feinschlitzes aus. Ziehen Sie dazu das Messer wieder 2 bis 3 Mal durch den Schlitz, welcher sich am äusseren Ende des Schärfers befindet.



Feinschärfer

Scheren schleifen:

Verwenden Sie dazu den Scherenschleifer, der sich neben dem Griff befindet. Ziehen Sie dazu beide Klinsen der Schere jeweils 4 bis 5 Mal durch den Schlitz.



Scherenschärfer