

Bedienungsanleitung

Art.-Nr.: 509.927

Stand März 2020

Änderung der technischen Daten vorbehalten.

JL
JACQUES LEMANS

Stopper:

Vor Inbetriebnahme bitte den Stopper an der Krone entfernen.

EINSTELLUNG DER ZEIT:

1. Ziehen Sie die Krone in die zweite Klickposition heraus.
2. Drehen Sie die Krone, um den Stunden- und den Minutenzeiger einzustellen.
3. Nachdem Sie die Zeit eingestellt haben, drehen Sie die Krone zurück in die Normalposition.

EINSTELLUNG DES DATUMS:

1. Ziehen Sie die Krone in die erste Klickposition heraus.
2. Drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn, um das Datum einzustellen.
*Falls Sie das Datum zwischen den Stunden um ca. 21:00 Uhr abends bis 01:00 morgens einstellen, wechselt das Datum (der Kalendertag) am nächsten Tag vielleicht nicht.
3. Nachdem Sie das Datum (den Kalendertag) eingestellt haben, drücken Sie die Krone zurück in die Normalposition.

VERWENDUNG DER STOPPUHR:

Diese Stoppuhr kann die Zeit in 1-Sekunden-Einheiten bis zu 30 Minuten messen und anzeigen. Die Stoppuhr stoppt automatisch, nachdem sie kontinuierlich 30 Minuten gelaufen ist.

[Messen der Zeit mit der Stoppuhr]

1. Drücken Sie Knopf „A“, um die Stoppuhr zu starten.
2. Mit jedem Drücken von Knopf „A“ wird die Stoppuhr gestartet oder gestoppt.
3. Durch Drücken von Knopf „B“ wird die Stoppuhr zurückgestellt und Minuten- sowie Sekundenzeiger der Stoppuhr kehren auf ihre NULL-Positionen zurück.

RÜCKSTELLUNG DER STOPPUHR:

Dieses Verfahren sollte ausgeführt werden, wenn der Minuten- und der Sekundenzeiger der Stoppuhr nicht auf die Null-Sekunden-Position zurückkehren.

1. Ziehen Sie die Krone in die zweite Klickposition heraus.
2. Drücken Sie den Knopf „A“, um den Sekundenzeiger der Stoppuhr vorzustellen.
Drücken Sie den Knopf „B“, um den Sekundenzeiger der Stoppuhr zurückzustellen.
 - Der Minutenzeiger der Stoppuhr wird mit dem Sekundenzeiger der Stoppuhr synchronisiert.
 - Sie können den Sekundenzeiger der Stoppuhr schnell vorstellen, indem Sie Knopf „A“ oder „B“ gedrückt halten.
3. Sobald Sie die Zeiger auf Null zurückgestellt haben, setzen Sie die Zeit zurück, und drücken Sie die Krone in die Normalposition zurück.



Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin. Die Werkstoffe sind gemäss ihrer Kennzeichnung wieder verwertbar. Mit der Wiederverwertung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle.



Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Batterien nach Gebrauch zurückzugeben, z. B. bei den öffentlichen Sammelstellen oder dort, wo derartige Batterien verkauft werden. Schadstoffhaltige Batterien sind mit dem Zeichen „durchgestrichene Mülltonne“ und einem der chemischen Symbole Cd (= Batterie enthält Cadmium), Hg (= Batterie enthält Quecksilber) oder Pb (= Batterie enthält Blei) versehen.

