



... seit es Strom gibt

Bedienungsanleitung

Solar Ultraschall-Tiervertreiber

Art.-Nr.: 509.871

Stand März 2020



Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Anweisungen aufmerksam durch und bewahren Sie die Bedienungsanleitung für spätere Fragen auf. Dieses Gerät benötigt Sonnenlicht, um die Batterien zu laden. Der passive Infrarotsensor (PIR) erkennt Bewegungen und löst den Ultraschall aus, der effektiv unerwünschte Tiere vertreibt.

EINSATZ

Eine starke Ultraschallwelle erschreckt die Tiere. Diese wird ausgelöst, wenn ein Tier sich innerhalb der Reichweite des PIR-Sensors bewegt. Durch den Ultraschall fühlen sich die Tiere unwohl und fliehen. Zusätzlich wurde ein starkes LED-Licht eingebaut, das zu blitzen beginnt. Dies ist ein zusätzlicher Schutz gegen unerwünschte Tiere.

SENSOR- UND FREQUENZEINSTELLUNG

Druckknopf „Sensitivity“ (links): Hier können Sie die Sensibilität und die Reichweite des Sensors einstellen. Wenn Sie den Knopf im Uhrzeigersinn drehen, erhöhen Sie die Reichweite des Sensors.

Druckknopf „Frequency“ (rechts): Hier können Sie die Frequenz des Tiervertreibers einstellen. Wenn Sie den Knopf im Uhrzeigersinn drehen, erhöht sich die Frequenz.

Die verschiedenen Frequenzstufen:

0: Aus

1: 13,5 kHz bis 19,5 kHz: Vertreibt Mäuse, Ratten, Hunde, Füchse, Marder und ähnliche Tiere

2: 19,5 kHz bis 24,5 kHz: Vertreibt Katzen, Waschbären, Dachse, Stinktiere und ähnliche Tiere

3: 24,5 kHz bis 45,5 kHz: Vertreibt Fledermäuse, Vögel, Nagetiere und ähnliche Tiere

4: Starkes Blitzlicht, um Tiere wie Waschbären, Wildschweine, Marder und ähnliche zu vertreiben

5: Alle Funktionen auf einmal: Drehen Sie den Frequenzknopf von **Modus 1** zu **Modus 2** zu **Modus 3** und schalten Sie das starke Blitzlicht an!

AUFBAU UND INSTALLATION

- Entnehmen Sie die Abdeckung für das Batteriefach auf der Rückseite und legen Sie 3x AA wiederaufladbare Akkus (bereits im Lieferumfang enthalten) ein und schliessen Sie die Abdeckung wieder.
- Richten Sie den Tiervertreiber auf die Umgebung aus, die Sie schützen wollen (z. B. am Blumenbeet oder gegen eine Wand gerichtet).

- Bitte beachten Sie, dass der ausgewählte Ort sonnig sein sollte, damit sich der Tiervertreiber stets wieder aufladen kann.
- Setzen Sie den Tiervertreiber vorsichtig in den Boden und lassen Sie den Stab mindestens 12 cm aus dem Boden hervorragen. Es wird empfohlen, dass Sie zuvor bereits ein kleines Loch in den Boden machen und erst dann den Tiervertreiber eingraben, damit dieser nicht beschädigt wird.



Abbildung 1




Abbildung 2 (siehe Punkt 4)

- Es besteht auch die Möglichkeit, dass Sie den Tiervertreiber direkt auf der Wand montieren oder auf eine gerade Oberfläche legen.

TECHNISCHE DETAILS

- Infrarot Sensor-Winkel: 110 Grad
- Reichweite des Sensors: 8-9 Meter abhängig von der Grösse des Tieres (je grösser das Tier, desto weiter die Reichweite).
- Stromversorgung: solarbetrieben mit 3 AA wiederaufladbaren Batterien oder 9V, 200mA Adapter.
- Bitte beachten: Wenn der Adapter verwendet wird, funktioniert das Gerät zwar weiterhin, aber der PIR-Sensor funktioniert nicht mehr.
- Wenn es mehrere bewölkte oder regnerische Tage gibt, können Sie das Gerät auch mittels dem Adapter laden.
- Rotes LED-Licht: Zeigt an, dass das Gerät aktiviert ist.

BATTERIEPROBLEME

- Wenn wiederaufladbare Akkus länger nicht geladen werden (über einen Monat), können sie sich voll entladen. Es wird empfohlen, die Akkus 3-5 Mal aufzuladen, um die volle Leistung wieder herzustellen und sie normal benutzen zu können.
- Wenn Sie die Akkus bereits sehr lange verwendet haben, und sie sehr schnell vollgeladen sind, bedeutet das, dass Sie die Akkus möglicherweise wechseln müssen.
- Je höher die Qualität der eingesetzten Akkus ist, desto länger halten sie und umso besser ist der Effekt des Tiervertreibers.
- Bitte entsorgen Sie die verbrauchten Akkus fachgerecht.

ACHTUNG:

1. Es besteht die Möglichkeit, dass manche Menschen gewisse Frequenzen wahrnehmen können. Platzieren Sie daher den Tierverscheucher nicht in der Nähe von Kinderspielflächen.
2. Bitte verdecken Sie nicht den PIR-Sensor, damit die volle Funktionsfähigkeit nicht eingeschränkt wird.
3. Verwenden Sie ein leicht feuchtes Tuch mit mildem Reinigungsmittel, um das Gerät zu reinigen. Zu scharfe Reinigungsmittel können das Gerät beschädigen.

ANWENDUNG

- Gewünschten Frequenzmodus und betreffende Umgebung wählen.
- Tierverscheucher in die Erde stecken bzw. durch zwei Aufhängungen auf Bäumen, Zäunen oder an Wänden montieren.

PRODUKTINFORMATIONEN

- Masse: 12,9 x 9,6 x 6 cm
- Gewicht: 289 g
- Material: ABS und Aluminium
- Batterietyp: NI-MH wiederaufladbare Akkus

LIEFERUMFANG

- USB-Ladekabel
- Aluminiumstange
- 3 x NI-MH wiederaufladbare Akkus



Die Verpackungsmaterialien können recycelt werden. Es wird empfohlen diese im sortierten Abfall zu entsorgen.



Hiermit bestätigen wir, dass dieser Artikel den grundlegenden Anforderungen, Vorschriften und Richtlinien der EU entspricht.



Dieses Gerät erfordert die separate Entsorgung von Elektro- und Elektronik Altgeräten. Bitte entsorgen Sie dieses Gerät an einer Ausgewiesenen Sammelstelle für Elektro- und Elektronik Altgeräte.